

JMA®

M-BT FERNSTEUERUNG



DIE KOMPLETTESTE FERNBEDIENUNG MIT DER NEUSTEN SMARTPHONE-TECHNOLOGIE

Die neue **Fernsteuerung M-BT** integriert alle Funktionen der Fernbedienungen von **JMA** in einem einzigen Gerät.

- Es können **95% der unveränderlichen Codes** und über **50 Rolling-Code-Marken** mithilfe der neusten Smartphone-Technologie kopiert werden.
- Frequenzen: **433-868 Mhz.**
- **Kopie mittels Aneinanderlegen der Frequenz und des Codes.**
- Anschlussmöglichkeit an **Bluetooth**, um mit der Software **JMARemotesPro** zu arbeiten.

4 FERNSTEUERUNGEN IN 1

Kopieren Sie 4 Original-Fernsteuerungen auf eine einzige JMA-Fernsteuerung.



ALLE INFORMATIONEN IN IHRER HAND MIT JMAREMOTESPRO

Lese- und Kopiervorgang
ohne Kabel oder externe
Geräte



remotes.jma.es/de

KOPIERSEQUENZ

Fix-/Rolling Code oder unbekannt

1

Tasten 1 und 2 gleichzeitig drücken bis die LED rot blinkt. Loslassen und warten, bis die LED erlischt.

2

Zu programmierende Taste einmal drücken (*). Die LED leuchtet dauerhaft rot auf.

3

Taste auf der Originalfernbedienung Solange drücken, bis die LED an der Fernbedienung M-BT auf dauerhaft grün wechselt.

Wenn die LED grün blinkt wurde der Code erfasst, konnte aber nicht bestätigt werden. Es wird empfohlen, den Vorgang zu wiederholen.

Wenn die LED rot blinkt, wurde der Code nicht richtig erfasst. Abstand zwischen den Fernbedienung vergrößern oder verkleinern und Vorgang wiederholen.

Wenn die grüne LED nach einer Zeit erlischt, ist die Kopie korrekt abgeschlossen.

Wenn die LED auf dauerhaft rot wechselt, handelt es sich um eine Rolling Code Fernbedienung, und es ist ein zweiter Kopiervorgang erforderlich**

Wenn die grüne LED langsam grün blinkt, ist die Fernbedienung „Rolling Code“ und wurde ordnungsgemäß entschlüsselt.

Fixcode bekannt

Tasten 1 und 3 gleichzeitig drücken bis die LED rot blinkt. Loslassen und warten, bis die LED erlischt.

HINWEIS:
Nachdem dieser Schritt erfolgt ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn die LED rot blinkt ist der Rolling Code nicht kopierbar.

Zu kopierende Taste an der Originalfernbedienung drücken, bis die LED der Fernbedienung M-BT auf dauerhaft grün wechselt.

Betätigen Sie die entsprechende Taste für den gewünschten Kopier-Modus* Die LED erlischt und die Fernbedienung ist programmiert.**

Anmerkungen::

Während des Kopiervorganges müssen die Tasten innerhalb von 10 Sekunden gedrückt werden, sonst verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und der Vorgang ist erneut zu starten.

*Beim Kopieren einer Fernbedienung mit rollierendem Code werden die gewählte Taste und nachfolgende belegt. Das heißt, wenn die Taste 2 der zu programmierenden Bedienung ausgewählt wird, werden die Tasten 1, 2 und 3 der Originalbedienung auf die Tasten 2,3 und 4 der zu programmierenden Bedienung kopiert.

Bei Bedienungen mit Fix- Code wird nur die ausgewählte Taste kopiert.

** Bei BFT o ERREKA Originalfernbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch Drücken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 an der Originalfernbedienung.

** Bei FAAC Master/Genius Amigo Originalfernbedienungen ist der zweite Kopiervorgang wie folgt durchzuführen Originalfernbedienung von der M-BT Fernbedienung abwenden und gleichzeitig die Tasten 1 und 2 (diagonal) an der Originalfernbedienung drücken, bis die LED an der Originalfernbedienung blinkt. Bei blinkender LED die Originalfernbedienung wieder der M-BT Fernbedienung annähern.

*** Kopiermodi

Auto: Kompatible Fernbedienung, die angemeldet werden muss.

Manuell: Die zu summierende Zahl eingeben oder vom Original abziehen. Taste 1:Einheiten. Taste 2:Zehner. Taste 3:Hunderter.

Taste 4:Wechselt zwischen Hinzufügen und Abziehen. Rückseitige Taste. Beenden und speichern.

Klonen: Fernbedienung gleich wie Original.

Scanner: Es erfolgt ein Sweeping der Seriennummern. Vor der Tür die gespeicherte Taste betätigen. Wenn sich das Tor öffnet, die rückseitige Taste betätigen. Warten Sie, bis sich das Tor geschlossen hat, und betätigen Sie die eingespeicherte Taste. Wenn sich das Tor öffnet, die rückseitige Taste 5 Sekunden drücken.